末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

ご使用上の注意とメンテナンスについて

●使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず増締めをしてください。
●刃物等の鋭利な物を天板上で直接ご使用にならないでください。傷・破損の原因となります。
●直接熱いものを置かないでください。コゲ跡がつく場合があります。
●湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
●水に濡れた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
●お茶・コーヒー・洗剤・薬品などをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
●この組立・取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
●こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理（有償）を弊社にご用命ください。

お手入れについて

日常のお手入れ

●日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行なってください。

お手入れの際のご注意

●市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分で変色などがないことを確認してからご利用ください。

著しく汚れた場合のお手入れ

●柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液（1〜3%）に濡らし、堅く絞ってよく汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

主な材質と表面仕上げ

部位		材質	表面仕上げ
本体	シルバー	スチール	メラミン焼付塗装
	ホワイト	スチール	粉体塗装
前面版	ブラック	スチール	メラミン焼付塗装
	ホワイト	スチール	粉体塗装
把手		ABS 樹脂	
ラッチ爪		ポリアセタール樹脂	

製品番号とJOIFAラベル

本製品には製品番号などを記載したJOIFAラベルが貼ってあります。お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



okamura JOIFA308
製品コード ○○○○○○ ○○○○
寸法 ○○○W ○○D ○○○H
製造年/ロットNo. 20○○年/12345678A
JOIFA標準使用期間 適用外

保証の明細

1）保証項目

保証期間は社団法人　日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機　能	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前・昇降機構などの故障
3年保証	構造部材	強度・構造体に係わる破損

※1　保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。
※2　保証期間経過後の修理は有料にて承ります。
（保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります）
※3 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
●火災、天災による損傷の場合。
●使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
●通常より過酷な使われ方をされた場合（通常とは一般オフィス等での使用状態を想定）。
※4　保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行なわれていることが前提となります。

2）修理用部品の保有期間について

●製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

アフターサービスについて（有料）

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。早めの点検と修理をご用命ください。
アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは

（株）オカムラサポートアンドサービス　フリーダイヤル 0120-448-105

不要製品の引き取りについて（有料）

不要になった本製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう有料の廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介いたします。弊社担当窓口までご連絡ください。回収した製品は、適正にリサイクルされます。また、お客様にて廃棄処分する場合は、リサイクルへの配慮と、環境への影響を最小限に抑える工夫をしていただきますようお願いいたします。

VILLAGE
株式会社 岡村製作所　インテリア製品担当
ホームページアドレス　http://www.okamura.co.jp

お問い合わせ・ご相談は◎お客様サービスセンターへ
フリーダイヤル 0120-81-9060
月曜〜金曜（祝祭日を除く）9：00AM〜6：00PM

9R1403
2011-01

VILLAGE

VS収納
ラテラルキャビネット

取扱説明書

このたびはビラージュ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書は正しく安全にお使いいただくためのガイドブックです。この取扱説明書をよくお読みいただき、内容をご理解されたうえでご使用ください。また常にこの説明書を手元におかれてご使用されることをお薦めします。

安全にお使いいただくために （必ずお守りください）

⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



⚠使用上の注意　okamura
●引出しは、2段以上引き出さないでください。
●収納物は、最下段の引出しから入れてください。
●本体は、必ず上下・左右を連結してください。やむを得ず単体で使用する場合は、必ず床・壁に固定してください。

● ラテラルキャビネット等重心が移動するタイプのキャビネットには使用者の生命、身体、財産への危害や損害を防ぐ目的として上記の警告ラベルが貼ってありますので注意事項をお守りになりご使用ください。
● 警告ラベルは絶対に破ったり、傷つけたり字を消したり剥がさないでください。

⚠ ご注意

この製品を事務用以外の目的で使用することはご遠慮ください。

●踏み台がわりにしないでください。転倒してけがをする恐れがあります。

可動部分・スキマには、指や手を入れないでください。

破損や転倒の恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

●本体にもたれたり、腰掛けたりしないでください。
●ボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は締め直してください。
●部品が外れたまま使用しないでください。破損・転倒等の事故につながります。
●上段だけ収納したり、引出しの手前だけに収納すると引き出した際に転倒する危険性があります。また複数の引出しを同時に引き出しても、同様に転倒の危険性があります。収納物は最下段の引出しから順に入れ、引き出す際は1段ずつ引き出してください。
●引き出した状態で収納物以外の負荷はかけないでください。
●使用時以外の開放は、つまづき等ケガの原因になります。使用後は必ず閉めてください。



分解・修理はしないでください。

●お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
●ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

●お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の責任は弊社として負いかねます。
●改造が必要な時場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

最大積載質量以上のものをのせないでください。転倒や破損の恐れがあります。

ラテラル引き出し1段につき60kg（等分布質量）

＊等分布質量とは・・・・
引き出しの中に均等に質量をのせることを意味します。部分的に偏った質量をのせるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

VILLAGE

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

●屋外や水のかかるところ等では、サビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

●窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

水平を保つように設置してください。

●設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

適切な換気の励行に関するお願い

●購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。

●室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

⚠ご使用方法

■ラッチ機構

・引出しにはラッチ機構が付いています。引出しを閉める時はラッチの掛かり（閉める時カチッと音がします）を確認してください。外れている場合、他からの振動などで開いてくる危険性があります。



■鍵

・鍵は左に180゜回転すると施錠され、右に180゜回転すると開錠されます。

・施錠は全ての扉が閉まっている状態を確認してから鍵を掛けてください。開いている状態で施錠後閉めますとロック状態となりますので充分ご注意ください。

・キーを差し込んだままにすると、ケガや衣服を破損する恐れがありますので、使用後は必ず抜いてください。

・この製品の施錠は、故意による開錠やこじ開け等には対応しておりません。貴重品等の保管には充分ご注意ください。

・鍵をなくした場合はイラストの部分の番号を、弊社販売窓口までご連絡ください。



■仕切り板（各段に2枚付属しています）

・図のように引き出し底板のスリットに差込んでください。



⚠組立上のご注意

■組み立てのながれ

1.引き出しを抜く
2.設置場所へ置く
3.アジャスターで水平をとる
4.上下、左右の連結をする
5.引き出しを戻す



組立設置方法

1 引き出しを全部はずしてください

引き出しの取り外し方

①引出しをいっぱいに引出し、そのまま静かに前板を持ち上げるとツメがはずれます。

②引き出しを外した後、左右のサスペンションレールを奥まで押して戻してください。サスペンションレールが戻っていないと、他の引出しは開きません。



2 設置場所でレベル調整をします。

●本体の下のアジャスターを付属の六角レンチで調整し、水平にしてください。
市販の水平器を使用すると、より正確に計測できます。
歪んだまま引出しの開閉を繰り返しますと、引出しの側面が本体に接触するなど無理がかかり、破損の原因となります。

Point! 水平器はDIYショップにて手に入ります。





3 上下、左右の連結をします。

●2連以上で使用する場合は、必ず上下左右の連結をしてください。連結の際は必ず上下左右の連結穴があっているか確認してください。ラテラルの引出しを取り外して作業を行ってください。

左右の連結

図Aのように付属のスパナのM5の方を使って、ボルトとナットを締付けます。

上下の連結

奥側2ヶ所は上置付属の部品を使用します。 連結ボルトM6を上置底板の上から、ナットをラテラル天板裏側から差込み、付属のスパナのM6のほうを使って締め付けます。**手前2ヶ所はラテラルの天板裏側から**ラテラル部品付属の段付特殊ネジM5で締め付けてください。

●やむをえず家具を単体（1台のみ独立）で使用される場合は、必ず床、壁に固定してください。

●地震対策として床、または壁への固定をご要望される場合は、弊社販売窓口までご連絡ください。



左右連結用		上下連結用	穴塞ぎキャップ	
スプリングワッシャー付 トラスねじ M5−L8×4本	ナット M5用×4個	手前2ヶ所用 段付特殊ネジ M5×2個	横連結用 ø7×8個（800W） ø7×12個（900W）	天板用 ø9×6個（800W） ø9×7個（900W）

工具		必要な道具
連結締付け用スパナ M5/M6×1個	六角レンチ×1	+ドライバー

4 連結をしないところは穴塞ぎキャップを取り付けます。

天板用穴塞ぎキャップは　Ø 9（800Wは6箇所、900Wは7箇所）
横連結用穴塞ぎキャップは　Ø 7（800Wは両側で8箇所、900Wは両側で12箇所）

5 引き出しを戻します。

引き出しの取り付け方

①筐体のサスペンションレール（左右）を引き出してください。

②後方受け金具をレールにのせてください。（このとき前板は下げておきます）

③引出しを筐体に押し込み、引出し後方下側が作動板の連動具にのるようにしてください。

④前板を持ち上げてレールにセットしてください。

⑤引出しを全閉してください。